

PARQUET DANS LA SALLE DE BAINS

Un parquet en bois naturel crée une ambiance agréable dans la salle de bains

Avril 2020

Offrez-vous un sentiment de bien-être inédit ! Une salle de bains conçue dans des tons boisés naturels et harmonieux dégage toujours une ambiance à la fois chaleureuse et agréable. Si les murs et le sol sont en bois véritable, la température ambiante perçue est supérieure d'un à deux degrés à la température réelle.

Quel est le parquet approprié ?

Les essences ayant une faible tendance au gonflement et au retrait sont à privilégier, comme par exemple le chêne ou le chêne fumé.

Les surfaces des parquets Bauwerk sont de très haute qualité et sont donc parfaitement adaptées à la pose dans la salle de bains. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre parquet Bauwerk, certaines règles sont à respecter. Nous vous recommandons de faire généralement effectuer le premier entretien par votre poseur. Ainsi, les joints et les bords non traités sont mieux protégés contre la pénétration de la saleté et de l'humidité.

Pour les surfaces huilées, nous vous recommandons d'effectuer le « test de la goutte » régulièrement pour vérifier simplement si la surface est toujours suffisamment protégée. Un entretien régulier à l'huile protège également le bois des éraflures et autres dommages.

Grâce à cette « astuce », vous saurez rapidement si vous avez besoin d'huiler à nouveau la surface : faites tomber une goutte d'eau sur votre parquet huilé naturel. Si la goutte reste en suspension sur la surface, il n'y a pas de problème avec votre parquet. Si la goutte pénètre immédiatement dans le bois, la surface doit être huilée à nouveau. Vous pouvez effectuer l'huilage vous-même à l'aide de l'huile d'entretien Bauwerk Eco ou vous pouvez faire appel à votre poseur de parquet.

Veillez suivre les conseils suivants :

- › Une atmosphère intérieure saine
20 à 22 °C et pendant la période de chauffage 35 à 45 % d'humidité.
- › Une aération suffisante
Après une douche ou un bain, il convient de toujours aérer correctement la salle de bain.
- › Essuyer rapidement l'humidité stagnante
Après une douche ou un bain, essuyer l'eau stagnante rapidement pour éviter que le bois ne gonfle ou ne se tache.
- › Chauffage par le sol
La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut toujours respecter les règles énoncées dans les « Fiches techniques de pose sur des systèmes de chauffage par le sol ».
- › Nettoyage et entretien
Dans la salle de bains, nous recommandons, outre le nettoyage et l'entretien habituels, d'effectuer régulièrement le test de la goutte.



Parquet: Bauwerk Studiopark, Chêne Mandorla

- › Humidité stagnante
Essuyer l'humidité stagnante, telles que les flaques d'eau ou les éclaboussures, immédiatement après le bain ou la douche.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.bauwerk-parkett.com