

MERKBLATT ZUR ERSTPFLEGE

Januar 2019

von versiegeltem Bauwerk Parkett

Um die Fugenbereiche zusätzlich gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen wir nach der Verlegung eine Erstpflege durchzuführen.



	Anwendungszweck	Oberfläche	Wer	Gerät	Trocknungszeit	Verbrauch
Parkettpflege Eco	Erstpflege, Minergie Eco oder Sentinel	B-Protect, Matt versiegelt und versiegelt	Endverbraucher, Profi	Flächenwischer	ca. 1 Std.	1 Liter/100 m ²
Wachs-Polish	Erstpflege normal und stark beanspruchter Oberflächen	Matt versiegelt und versiegelt	Profi	Einscheibenmaschine	ca. 20 Minuten	1 Liter/200 m ²

WACHS-POLISH

Wir empfehlen das Wachs-Polish für die Erstpflege von normal bis stark beanspruchten Oberflächen.

Anwendung

Das Bauwerk Wachs-Polish vor dem Gebrauch gut aufschütteln, mit einem Tuch dünn auftragen und mit der Einscheibenmaschine einmassieren. Überschüsse mit einem Baumwolltuch abtragen. Danach ca. 20 Minuten trocknen lassen. Anschliessend den Boden mit einem trockenen Tuch oder einem weissen Polierpad mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

Artikel-Nummer: 1002 2750



PARKETTPFLEGE ECO

Wir empfehlen die Parkettpflege Eco für die Erstpflege von normal beanspruchten Oberflächen oder wenn Minergie Eco oder Sentinel Anforderungen bestehen.

Anwendung

Die Parkettpflege Eco wird mit einem Flächenwischer pur auf den gereinigten, trockenen Boden aufgetragen und ergibt nach der Trocknung einen dünnen gleichmässigen Schutzfilm. Professionelle Verarbeitung: Die Parkettpflege Eco mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung eines weissen Pads einmassieren. Überschuss gegebenenfalls mit einem fuselfreien Baumwolltuch aufnehmen.

Artikel-Nummer: 1002 3187

