

PARKETT IM BAD

April 2017

Natürliches Holzparkett sorgt für angenehme Wärme im Badezimmer



Parkett: Bauwerk Studiopark, Eiche geräuchert

Schaffen Sie ein neues Wohlgefühl! Ein Badezimmer, das in wohligen Natur- und Holzönen gestaltet ist, fühlt sich immer angenehm warm an. Sind die Wände und Böden aus echtem Holz, liegt die gefühlte Raumwärme sogar ein bis zwei Grad über der effektiven Temperatur.

Damit die Freude an einem schönen Barfussboden aus Parkett im Bad lange währt, sollten ein paar Dinge beachtet werden:

- › *Holzart:* Geeignet sind vor allem harte Holzarten wie Eiche, da sie bei Nässe nur wenig schwinden und quellen.
- › *Verlegung und Erstpflge:* Der Boden sollte vom Fachmann vollflächig verklebt werden. Lassen Sie die Erstpflge ebenfalls durch den Fachmann ausführen.
- › *Lüftung:* Stellen Sie ausreichende Lüftung sicher.
- › *Stehende Nässe:* Wischen Sie stehende Nässe nach dem Baden oder Duschen rasch auf.

Wie pflegt man das Parkett richtig?

Entfernen Sie Flecken und Flüssigkeiten zügig und reiben Sie den Boden anschliessend trocken. Generell sollte nur feucht gewischt werden, da zu viel Wasser dem Parkettboden schadet. Aggressive Reiniger sind tabu. Geeignete Parkettpflegemittel können Sie direkt in unserem Online Shop beziehen.

Bei geölten Parkettböden erhalten Sie durch ein- bis zweimaliges Nachölen (je nach Beanspruchung) pro Jahr die Schönheit Ihres Badezimmerparketts über eine lange Zeit.

Weitere Informationen unter: www.bauwerk-parkett.com