



8.4 PFLEGEÖL-MATRIX

für naturgeöltes Bauwerk Parkett

	Eiche	Eiche schwarz gekalkt	Eiche angeräuchert	Eiche Nuvola	Eiche Roccia	Eiche Avorio	Eiche Farina	Eiche geräuchert Farina	Eiche Avena	Eiche Caffelatte	Eiche Creta	Eiche Fango used-look	Eiche angeräuchert Canneto	Eiche Sasso	Eiche Silver	Eiche Deserto used-look	Eiche angeräuchert Cacao	Eiche Ambra	Eiche Gold	Eiche Mandorla	Eiche Tabacco used-look	Eiche angeräuchert Terra	Eiche geräuchert Lava	Eiche geräuchert	Akazie gedämpft	Kirschbaum amerikanisch	Nussbaum amerikanisch	Eiche Caffè	Eiche Fulvo	
Farblos	■	■	■	■	■																									
Weiss						■	■	■																						
Beige									■	■	■	■	■																	
Grau														■	■															
Hellbraun																■	■													
Goldbraun																			■	■	■	■	■							
Braun																								■	■	■	■	■	■	■
Schwarz																							■	■	■	■	■	■	■	

erhältlich als Pflegeöl
 erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus
 Alternativ: färbt stärker ein als Braun

- Alternativ kann das lösemittelfreie Bauwerk Pflegeöl Eco verwendet werden. Benutzen Sie für Farina-Oberflächen das Pflegeöl Eco weiss, für alle anderen Böden das Pflegeöl Eco farblos.
- Das Pflegeöl Plus muss maschinell verarbeitet werden.

Ob naturgeöltes Parkett genügend geschützt ist, zeigt ein einfacher Test: Geben Sie etwas Wasser auf die Oberfläche. Bleibt das Wasser kompakt als Tropfen stehen, ist die Oberfläche an dieser Stelle ausreichend mit Öl gesättigt.

