

Il parquet in bagno

1. Selezione del parquet: È preferibile selezionare essenze con bassi coefficienti di contrazione e dilatazione, come rovere, rovere fumé e noce americano. Le superfici oliate naturali di Bauwerk Parkett sono particolarmente adatte a essere posate in bagno. Le selezioni omogenee sono da preferire rispetto a quelle rustiche, poiché i nodi più ampi, le ondulazioni e le spaccature sono più suscettibili all'umidità.

2. Preparazione del sottofondo: il sottofondo deve essere adeguatamente stuccato. Devono inoltre essere rispettate le norme e le schede informative applicabili nei diversi Paesi. Germania promemoria ZDB / DIN 18195; Austria Önorm B 3692; Svizzera promemoria SPV. Più di ogni altra cosa, è importante proteggere il sottofondo e il massetto dalla penetrazione di umidità. I nastri di tenuta, gli angoli interni ed esterni del nastro di tenuta ed i giunti devono essere installati attenendosi alle istruzioni del produttore ed essere compatibili con il materiale isolante. Giunti, adesivi e nastri di tenuta devono essere impermeabili, resistenti alla formazione di crepe e compatibili con il sistema.

3. Materiali: utilizzare esclusivamente prodotti isolanti e collanti che siano compatibili con il sistema e idonei per l'utilizzo in ambienti umidi. (Si prega di fare riferimento alle indicazioni relative agli ambienti umidi fornite dal produttore). Rispettare le specifiche relative agli ambienti umidi fornite dal produttore.

4. Tecnica di posa: si raccomanda di eseguire un posa incollata, per assicurare che sotto il parquet penetri meno umidità possibile.

5. Primo trattamento: il primo trattamento deve essere eseguito dal posatore. Questo consente di proteggere ulteriormente le fughe e i bordi non trattati dalla penetrazione di sporco e umidità. Per le nostre superfici oliate, raccomandiamo l'uso dell'olio di manutenzione Plus o cera dura di manutenzione, che per il parquet del bagno fornisce una maggiore protezione dei bordi rispetto all'olio di manutenzione.

6. Mantenimento: le superfici devono essere oliate almeno 2–4 volte all'anno.

Importante: Si raccomanda di mettersi in contatto anticipatamente con il cliente finale, al fine di comunicargli che per il parquet del bagno è fondamentale rispettare alcune regole. È inoltre necessario fornire informazioni ai propri clienti circa i requisiti più importanti:

- *Condizioni ambientali salubri*
Temperatura compresa tra i 20 e i 22 °C e umidità compresa tra il 35 e il 45 % nel periodo di accensione del riscaldamento.
- *Ventilazione adeguata*
Areare a sufficienza l'ambiente dopo aver fatto la doccia o il bagno. Evitare un'umidità relativa superiore al 70 %.
- *Rimozione rapida delle aree bagnate*
Dopo la doccia o il bagno è necessario rimuovere rapidamente le aree bagnate, al fine di impedire al legno di dilatarsi e la formazione di macchie biancastre o alonature.
- *Pavimento radiante*
La temperatura superficiale non deve superare i 29 °C. Seguire le indicazioni contenute all'interno della «Scheda informativa per la posa su pavimento radiante».
- *Pulizia e cura*
Per il parquet del bagno, oltre ad eseguire le normali procedure di pulizia e cura, si raccomanda di effettuare regolarmente il test della goccia d'acqua (questo test deve essere eseguito dal cliente finale).

Si prega di notare che in presenza di zone bagnate calpestate a piedi nudi, la classe di scivolamento può cambiare. Le superfici strutturate sono pertanto più vantaggiose di quelle levigate. È necessario spiegare ai clienti che il test della goccia d'acqua è molto semplice da eseguire: lasciar cadere una goccia d'acqua sul parquet trattato con olio naturale. Se la goccia rimane compatta sulla superficie, significa che il parquet è già sufficientemente protetto. Se la goccia penetra nel legno (l'area diventa più scura), significa che è necessario ritrattare la superficie con olio. La frequenza di trattamento dipende dalle sollecitazioni a cui il pavimento è sottoposto. Il cliente finale può ritrattare il pavimento autonomamente utilizzando l'olio di manutenzione, oppure lasciare che se ne occupi il posatore.

Bauwerk Parkett non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'umidità.



VillaPark Nocci americano Naturale 35